

# Инструкция по эксплуатации

— 8 & 9 Mode

- Благодарим вас за покупку нашего отличного устройства.
- Пожалуйста, уделите несколько минут своего внимания чтению этого руководства, чтобы в дальнейшем устройство работало правильно.
- Пожалуйста, сохраните инструкцию в справочных целях.



## Технические характеристики

<b>ПИТАНИЕ:</b>	Адаптер: I/P : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A O/P: DC 3V, 1mA ☒ Автоматически поворачивает часы в установленном направлении и определяет количество необходимых оборотов и цикл покоя/неактивности. ☒ Автоматический таймер самостоятельно отключается на следующий день в установленное время. Участия пользователя не требуется. ☒ Покрытие внешней поверхности: несколько слоев полиуретана. ☒ Внутренняя отделка: высококачественный текстиль. ☒ Оптимальная работа – 9.5 оборотов в минуту, сертифицированный UL и AC/DC-адаптер. ☒ 3 пользовательских режима: по часовой стрелке, против часовой стрелки, чередование. ☒ Возможность выбрать количество оборотов в день от 650 до 1950 со средним циклом покоя, чтобы уменьшить потенциальную нагрузку на часовой механизм.
<b>Температура: В комплекте:</b>	оптимальная работа при температуре от -19°C до 45°C AC-адаптер

### Внимание:

- \*Пожалуйста, используйте AC-адаптер в комплекте с нашим устройством.
- \*Отключите адаптер, если виндер не используется.
- \*Всегда отключайте питание, когда вставляете или убираете часы. Не трягите и не поворачивайте устройство, когда виндер не в движении.




\*вставьте адаптер в разъем устройства и подключите к электросети.

### 1. Режим вращения

#### Эксплуатация:

- OFF: Выключение
- ⌚: По часовой стрелке
- ⌚: Против часовой стрелки
- ⌚: Альтернативный (по часовой стрелке и против часовой стрелки (чередование))



- \*TPD: Обороты в сутки. Активность - 12 часов в сутки, покой - 12 часов.
- \*650 TPD, вращает в течение минуты, состояние покоя - 571 секунда, повторение.
- \*750 TPD, вращает в течение минуты, состояние покоя - 487 секунд, повторение.
- \*850 TPD, вращение в течение минуты, состояние покоя - 423 секунды, повторение.
- \*1000 TPD, вращает в течение минуты, состояние покоя - 350 секунд, повторение.
- \*1950 TPD, вращает в течение минуты, состояние покоя - 150 секунд, повторение.

### 2. «Сенсор крышки». У некоторых виндеров предусмотрена эта функция.

Когда она включена, крышку можно открыть, и тогда мотор остановится (и можно установить/убрать часы). Если крышку закрыть, мотор запустится.

### 3. «LED-подсветка». У некоторых виндеров присутствует LED-подсветка.

4. Большинство часов на часовом рынке требуют подзаводки по часовой стрелке.

Для остальных подходит другой режим. Пожалуйста, свяжитесь с вашим часовым производителем для дополнительной информации.

- ☒ Перед тем как вставить и убрать часы, убедитесь, что питание отключено, иначе есть вероятность сбоя в работе устройства.
- ☒ Пожалуйста, отключите A/C адаптер, если виндер не используется.
- ☒ Не вставляйте и не убирайте часы, когда виндер запущен.
- ☒ Пожалуйста, утилизируйте устройство в соответствующем учреждении по утилизации отходов или на станции переработки. Не выбрасывайте продукт с бытовыми отходами.
- ☒ Поднимите крышку устройства, чтобы остановить виндер.
- ☒ Пожалуйста, используйте с устройством A/C адаптер, поставляемый в комплекте.

### ВНИМАНИЕ: